

HOFFEN

LUSTERKO Z PODŚWIETLENIEM LED



MODEL: GMX1505



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

I WPROWADZENIE.....	2
II SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	2
III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	2
IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	3
V OPIS PRODUKTU	4
VI INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA.....	5
VII NAPRAWA.....	5
VIII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	5
IX UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU	6
X WYJAŚNIENIE SYMBOLI.....	6
XI GWARANCJA	7
XII WYPRODUKOWANO DLA	7

I WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu Hoffen. Wierzimy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: GMX1505

Numer partii: 353/21

Wymiary: 255x200x15 mm / 12,3 cala

Kolor: Biały (obudowa), różowo-złoty (metalowa podpórka)

Długość przewodu USB: 100 cm

Waga netto: 475 g

Moc(Pon): 2,6W

Napięcie: 5V ---

Zasilanie: Bateria litowa 3,7V --- , 1000mAh, 3,7Wh

Całkowity czas ładowania/rozładowania: 2,5 godziny

III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x Lusterko z podświetleniem LED, 1 x Kabel USB 100 cm, 1 x Instrukcja obsługi

IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

OSTRZEŻENIE!

Nie należy zbyt długo patrzeć na włączone diody LED urządzenia. Światło LED może powodować uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.

OSTRZEŻENIA:

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Urządzenie nie jest zabawką. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
- Przed użyciem produktu prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Zachowaj instrukcję oraz, jeśli to możliwe, opakowanie, gdyż zawierają ważne informacje, z których można korzystać w czasie użytkowania produktu.
- Przed pierwszym użyciem wyjmij produkt z folii zabezpieczającej i zutylizuj ją.
- Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
- Nie używaj i nie naprawiaj urządzenia, jeśli uległo ono uszkodzeniu. Wszelkie nieautoryzowane naprawy spowodują utratę gwarancji.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub

bezpośredniego działania promieni słonecznych.

- Produkt nie posiada żadnej części, która mogłaby być naprawiona przez użytkownika. Wszelkie nieautoryzowane naprawy spowodują utratę gwarancji.
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem.
- Lustro jest produktem delikatnym, używaj go ostrożnie i przechowuj bezpiecznie.
- Nie używaj lustra, jeśli jest potamane lub rozbite.
- W celu uniknięcia skaleczeń, nie używaj urządzenia uszkodzonego lub niekompletnego.
- Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, użyj zmiotki do posprzątania, nie dotykaj go bezpośrednio rękami.

V OPIS PRODUKTU

Ściemniacz dotykowy:

Przyciśnij krótko aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

Przyciśnij i przytrzymaj aby ustawić jasność światła.



Wskaźnik:

W trakcie ładowania świeci się światło czerwone.

Po naładowaniu świeci się światło niebieskie.

Przewód USB do ładowania:

Podłącz przewód do gniazda USB aby naładować akumulator.



VI INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. Przecierać powierzchnię lusterka miękką, wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia na płaskiej powierzchni. Użycie chłonnej szmatki pomoże łatwiej usunąć wilgoć z lustra. Po wyschnięciu wypolerować pozostałe smugi suchą, miękką ściereczką.

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

VII NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

Źródło światła może wymieniać wyłącznie producent lub jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba.

VIII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.



X UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektrycznego, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.

X WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.	
Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu oznacza, że podmiot, dla którego wyprodukowano urządzenie wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.	
Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone pudełko – papier, wypełniacz – plastik/metal.	
Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.	

XI GWARANCJA

Aby dokonać reklamacji należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, prosimy kierować na poniższy adres e-mail: info@joinco.com.pl

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy producenta lub dystrybutora.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie w celu ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Serwis naprawczy doloży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

XII WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska

www.joinco.pl

Wyprodukowano w ChRL