Odkurzacz akumulatorowy

Nr partii: 202112

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 2
3. DANE TECHNICZNE 2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI 5
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 6
7. BUDOWA 7
8. UŻYTKOWANIE 7
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 9
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 10
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 11
12. GWARANCJA I SERWIS 11
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 11
14. PRODUCENT 11

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt przeznaczony jest do oczyszczania przedmiotów i powierzchni z kurzu oraz innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, wiórów) poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami. Odkurzacz jest przeznaczony do czyszczenia parkietów i dywanów. Można go użyć do odkurzania mebli lub tapicerki po zamontowaniu długiej końcówki szczelinowej. Urządzenie nie jest przewidziane do odkurzania zwierząt i ludzi, jak również roślin. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń lub pojazdów i nie może być używane do celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

3. DANE TECHNICZNE

Odkurzacz akumulatorowy	
Model	AD-020125 (biały), AD-020225 (czarny)
Nr partii	202112
Siła ssania	5000 Pa
Pojemność zbiornika na kurz	250 ml
Typ filtra	PET
Materiał	ABS
Zasilanie:	
Odkurzacz akumulatorowy	Wejście: 8,4 V ⎓ 1A maks.
Adapter z przewodem zasilającym	Wejście: 5 V ⎓ 1A Wyjście: 8,4 V ⎓ 1A maks.
Adapter samochodowy	Wejście: 12-24 V ⎓ 1A Wyjście: 5 V ⎓ 1A
Akumulator	Li-ion 7,4 V ⎓ 2000 mAh, 14,8 Wh

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zachowaj ją do przyszłego wglądu.

1. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
4. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta. Zasilacz nieprzeznaczony do naprawy przez serwisanta.
5. Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji, wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowania.
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia musi być wykonywana zgodnie z opisem w rozdziale 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
7. Nigdy nie używaj urządzenia bez zamontowanego zbiornika na kurz i filtra.
8. Na czas rozpylania w pomieszczeniu środków owadobójczych lub innych chemikaliów należy zatrzymać pracę, eliminując w ten sposób możliwość zassania substancji chemicznej do urządzenia.
9. Urządzenie nie może być używane, jeśli upadło i posiada widoczne uszkodzenia.
10. Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
11. Nie dotykaj urządzenia, jeżeli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby być one zachlapane wodą.
12. Nie zatykaj otworu wylotowego powietrza w czasie pracy. Powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
13. Nie wieszaj na urządzeniu i w jego pobliżu prania, elementów odzieży. Urządzenia nie należy wieszać w bezpośredniej bliskości firan i zasłon, aby nie dochodziło do blokowania wlotów i wylotu powietrza
14. Odłączaj wtyczkę z gniazda zasilania ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód.

15. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. Nie stawiaj w pobliżu źródeł wysokiej temperatury takich jak piecyki gazowe, kuchenki elektryczne. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.
16. Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów obcych do wlotów i wylotów powietrza ani innych otworów.
17. Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry dnem lub nie kładź na boku, gdy jest włączone.
18. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
19. Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
20. Nie odkurzaj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapałki, lub gorące popioły.
21. Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
22. Przed odkurzaniem, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na kurz.
23. Używaj urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.

–AKUMULATOR–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (0ºC – 45 ºC / 32ºF – 113ºF). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika. Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie zwieraj!

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Symbol oznaczający tekturę falistą (materiał opakowania).
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić karton – papier.
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.
	Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz

	traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

- Akumulatorowy odkurzacz ze zbiornikiem na kurz
- Filtr PET
- Szeroka końcówka
- Końcówka szczelinowa
- Szczoteczka z włosiem
- Adapter z przewodem zasilającym
- Adapter samochodowy
- Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Najnowsza wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem internetowym:
https://mptech.eu/qr/hoffen

Nowe Adaptery z przewodem zasilającym do kupienia u producenta.
Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@myphone.pl

7. BUDOWA

WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTY

8. UŻYTKOWANIE

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów.

Wszystkie czynności wykonuj ostrożnie, zwracając szczególną uwagę na możliwość przytrzaśnięcia skóry lub palców podczas montażu elementów urządzenia.

Uwaga! Podczas montażu i demontażu elementów należy uważać by nie włączyć odkurzacza, przypadkowo naciskając włącznik/wyłącznik.

Wyjmij z opakowania urządzenie wraz z akcesoriami i rozłóż je na równej, płaskiej powierzchni. Sprawdź, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.

Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatora.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem urządzenia lub sprzętów użytkowych w miejscu ładowania.

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk DC dołączonego przewodu do złącza DC w spodniej części rękojeści odkurzacza. Drugi koniec przewodu zakończony adapterem ze złączem USB podłącz do zasilanego adaptera USB lub np. powerbanku itp. (żadne z tych urządzeń zasilających nie jest częścią zestawu), które na wyjściu gwarantują zasilanie 5 V ⎓ 1 A lub o wyższym prądzie. Można również wykorzystać dołączony adapter samochodowy – adapter należy zainstalować w gnieździe zapalniczki samochodowej. Po rozpoczęciu ładowania dioda na adapterze zaświeci się na czerwono. Gdy ładowanie dobiegnie końca dioda zmieni kolor na zielony. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilający od urządzenia i źródła zasilania.

Dołączony adapter samochodowy służy jedynie do ładowania urządzenia. Nie korzystaj z odkurzacza podczas ładowania go za pośrednictwem adaptera samochodowego.

MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW URZĄDZENIA

Odkurzacz ma fabrycznie zamontowany filtr PET oraz zbiornik na kurz. Dodatkowe końcówki można w razie potrzeby zamontować na wlocie zbiornika na kurz. Wystarczy je dopasować do wlotu powietrza i docisnąć upewniając się, że końcówka nie jest luźna i nie spadnie podczas korzystania z urządzenia.
Końcówki można zdemontować delikatnie pociągając za nie i obracając wokół własnej osi.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy zadbać o to, aby mieć suche ręce.

Nie narażać urządzenia na zassanie wody lub pyłów przewodzących prąd (tonerów z drukarek) i łatwo zbrylających się (gips, cement, itp.).

Nie narażaj urządzenia na zassanie przedmiotów, które mogą uszkodzić zbiornik na kurz, a co za tym idzie całe urządzenie.

Nie odkurzaj materiałów takich jak obrusy, zasłony, firanki, itp.

Nigdy nie stawaj i nie siadaj na urządzeniu.

Należy zadbać, aby podczas pracy urządzenia nie znajdowały się w jego pobliżu dzieci i zwierzęta.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy w odkurzaczu zamontowane są zbiornik na kurz i filtr.

Opróżniaj zbiornik na kurz, gdy tylko się zapełni i nie pozostawiaj go zapełnionego wewnątrz urządzenia.

Należy czyścić filtr, gdy tylko się zabrudzi. Najlepiej sprawdzaj go przy każdym opróżnianiu zbiornika na kurz. W przypadku bardzo duży zabrudzeń niemożliwych do wyczyszczenia filtr należy wymienić.

Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie, gdy zamontowana końcówka lub zbiornik na kurz zostaną czymś zatkane.

Po dokonaniu montażu urządzenia oraz wybraniu odpowiedniej końcówki, naciśnij spust włącznika/wyłącznika i przystąp do odkurzania. Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie naciskając spust włącznika/wyłącznika.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy odkurzacz jest wyłączony i ostygł oraz nie jest podłączony do ładowania.

Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Rękojeść odkurzacza oraz jego części składowe mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i wyżętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do wyschnięcia.

OPRÓŻNIANIE, CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA KURZ

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do ładowania ani włączone. Odłącz zbiornik na kurz od rękojeści odkurzacza, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odciągnij oba elementy od siebie. Ze zbiornika na kurz wyjmij filtr. Opróżnij zawartość zbiornika na kurz, a następnie zamontuj w nim filtr. Dopasuj szczeliny w wewnętrznej części zbiornika na kurz z wypustkami na krawędzi rękojeści odkurzacza i połącz elementy ze sobą obracając zbiornikiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA

Filtr jest elementem, którego zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń. Po pewnym czasie jego właściwości filtrujące znacznie się pogarszają. Dlatego zalecamy kontrolę i czyszczenie filtra w regularnych odstępach czasu. W przypadku dużych zanieczyszczeń filtr można umyć.

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do ładowania ani włączone. Odłącz zbiornik na kurz od rękojeści odkurzacza, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odciągnij oba elementy od siebie. Ze zbiornika na kurz wyjmij filtr. Opróżnij zawartość zbiornika, a następnie wyczyść filtr obierając go z zabrudzeń. W razie konieczności filtr można umyć. Następnie zamontuj filtr w zbiorniku na kurz. Dopasuj szczeliny w wewnętrznej części zbiornika na kurz z wypustkami na krawędzi rękojeści odkurzacza i połącz elementy ze sobą obracając zbiornikiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Zużyte filtry zutylizuj zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym terenie.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenia nie można włączyć	Sprawdź poprawność montażu akumulatora. Sprawdź stan naładowania akumulatora. Sprawdź czy adapter z przewodem zasilającym nie jest uszkodzony.. Sprawdź, czy gniazdko zasilające nie jest uszkodzone – wybierz inne.
Słaba moc ssania	Sprawdź poziom zapełnienia zbiornika na kurz. Sprawdź poziom zabrudzenia filtra. Sprawdź, czy otwory wlotowe lub wylotowe nie są zakryte. Sprawdź, czy nic nie blokuje zamontowanej końcówek.
Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach	Przy pierwszym uruchomieniu z urządzenia może wydobywać się zapach, który zniknie po kilku minutach pracy. Jeśli wydobywający się z urządzenia zapach przypomina zapach palonego tworzywa, natychmiast wyłącz urządzenie i odstaw w miejsce, w którym nie spowoduje uszkodzeń w przypadku zapłonu. Nie włączaj urządzenia ponownie i bezzwłocznie skontaktuj się z serwisem producenta. Sprawdź, czy powodem nie jest coś, co zostało wciągnięte przez odkurzacz do zbiornika na kurz. Jeśli tak, to opróżnij zbiornik na kurz.

	Jeśli filtr jest mocno zabrudzony lub urządzenie było używane w pomieszczeniu, gdzie w powietrzu unosiły się mocne zapachy lub występowała duża wilgotność, może to powodować wydobywanie się przykrych zapachów. Jeśli zapach nie ustąpi po kilku minutach pracy zaleca się wymianę filtra na nowy.
Z urządzenia wydobywają się niepokojące odgłosy	Sprawdź, czy coś nie dostało się do wnętrza urządzenia i nie zakłóca jego pracy.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego wyłączeniu przyciskiem zasilania, rozmontowaniu elementów, schłodzeniu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlega filtr – jest to materiał eksploatacyjny. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

CE

Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 202112

Cordless Vacuum Cleaner

Lot number: 202112

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION....13
2. INTENDED USE....13
3. TECHNICAL DATA....13
4. SAFETY OF USE....13
5. SYMBOLS DESCRIPTION....15
6. PACKAGE CONTENT....16
7. CONSTRUCTION....17
8. USE....18
9. CLEANING AND CONSERVATION....19
10. TROUBLESHOOTING....20
11. STORAGE AND TRANSPORT....21
12. WARRANTY AND SERVICE....21
13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH UE DIRECTIVES....21
14. MANUFACTURER....21

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We believe that its use will be a pleasure for you. Please read the operating instructions carefully before using the product, and in particular the instructions for safe use. Please keep these operating instructions for future reference while using the product.

2. INTENDED USE

The product is intended for cleaning objects and surfaces from dust and other loose impurities (e.g. crumbs, chips) by sucking air together with impurities. The vacuum cleaner is designed for cleaning parquet and carpets. You can use it to vacuum furniture or upholstery after installing the long crevice nozzle. The device is not intended for vacuuming animals, people and plants. The device is intended for indoor or vehicle use only and may not be used for commercial purposes. The manufacturer is not liable for any damage resulting from the use of the device in a manner inconsistent with its intended use.

3. TECHNICAL DATA

Cordless Vacuum Cleaner	
Model	AD-020125 (white), AD-020225 (black)
Lot number	202112
Suction power	5000 Pa
Dust container capacity	250 ml
Filter type	PET
Material	ABS
	Power supply:
Vacuum cleaner	Input: 8,4 V ⎓ 1A max
Adapter with power cord	Input: 5 V ⎓ 1A Output: 8,4 V ⎓ 1A max
Car adapter	Input: 12-24 V ⎓ 1A Output: 5 V ⎓ 1A
Battery	Li-ion 7,4 V ⎓ 2000 mAh, 14,8 Wh

4. SAFETY OF USE

Read the entire user manual carefully before use. Keep it for future reference.

1. This appliance may be used by children of at least 8 years of age and people with reduced physical and mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the appliance only if supervised; or instructed about safe use so that the hazards involved are understood.

2. Children must not play with this device.
3. Unattended children must not clean or maintain the unit.
4. If the power cord is damaged, the power supply should be replaced by the producer. Power supply is not intended to be repaired by service person.
5. Before starting cleaning and maintenance, turn off the device and disconnect it from charging.
6. Cleaning and maintenance of the appliance must be carried out as described in chapter 9. CLEANING AND CONSERVATION.
7. Never use the device without the filter and dust container in place.
8. For the time of spraying insecticides or other chemicals in the room, the cleaning should be stopped, thus eliminating the possibility of sucking the chemical into the device.
9. Do not use the unit if it has fallen and is visibly damaged.
10. When cleaning or operating the unit, do not immerse the electrical parts in water or other liquids. Never immerse the device in water.
11. Do not touch the unit if it has fallen into water or has been flooded. Immediately unplug the power supply. Do not touch the device with wet hands. Do not place the device in a place where it could be splashed with water.
12. Do not block the air outlet during operation. If the air does not have an outlet, it may cause damage to the device.
13. Do not hang laundry, clothing or curtains on or near the appliance to prevent air inlets or outlets from being blocked.
14. Disconnect the power cord by pulling the plug, not the cable.
15. Do not use the device near flammable fabrics. Do not place near high temperature sources such as gas stoves, electric cookers, etc. If the appliance is covered or if it touches flammable material, there is a risk of fire.
16. Do not insert fingers or other objects into air inlets, outlets or other openings.
17. Never turn the unit upside down or lay it on its side when it is switched on.
18. Do not clean with corrosive cleaning agents.
19. Do not use the vacuum cleaner to collect flammable substances such as petrol and do not use it in places where similar substances may be in use.

20. Do not vacuum any items that burn or smoke, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
21. Do not vacuum up fine dusts such as flour, cement, ash, plaster, printer and photocopier toners, etc.
22. Before vacuuming, remove sharp objects from the floor to avoid damaging the dust container.
23. Use the device only for the purpose for which it is intended.

–BATTERY–

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (0ºC – 45 ºC / 32ºF – 113ºF). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore do not charge longer than necessary. The battery in the device is not replaceable by the user. Do not disassemble or modify the battery. Do not short-circuit.

5. SYMBOLS DESCRIPTION

	Symbol for corrugated cardboard (packaging material).
	The sign placed on the product means that the product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives. The "New approach" of the European Union.
	he packaging of the device can be recycled in accordance with with local regulations.
	Waste should be disposed of in the appropriate containers.
	Designation of the container to which the cardboard should be thrown - paper.

	The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.
	According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of accumulators with unsorted municipal waste. Users of battery and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

6. PACKAGE CONTENT

After unpacking, check that all the above-mentioned items are present in the box and the device is working properly. The set includes:

- Cordless vacuum cleaner with dust container
- PET filter
- Wide nozzle
- Crevice nozzle
- Bristle nozzle
- Adapter with power cord
- Car adapter
- User manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.

We recommend to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.

The latest version of the operating manual is available at the following internet address:
https://mptech.eu/qr/hoffen

New Adapters with a power cord available for purchase from the manufacturer.
Contact: (071) 71 77 400 or pomoc@myphone.pl

7. CONSTRUCTION

THE APPEARANCE OF THE DEVICE AND ITS COMPONENTS

8. USE

BEFORE FIRST USE

Perform all operations carefully, so as not to damage the elements.

Perform all actions carefully, paying particular attention to the possibility of skin or fingers getting caught during assembly of the device components.

Attention! When assembling and disassembling the elements, be careful not to turn on the vacuum cleaner by accidentally pressing the on / off switch.

Take the device and its accessories out of the packaging and place them on an even, flat surface. Check that none of the components are damaged.

CHARGING

Before using the product for the first time, the battery of the device must be fully charged. Several charge and discharge cycles may be required to obtain the full capacity of the battery.

Avoid over-discharging the battery. This can damage the battery or shorten its life.

The device may heat up while charging. This is normal and should not affect your device's lifespan or performance. Do not leave the device being charged unattended, as this may result in fire, damage to the device or utility equipment at the charging point.

To charge the device, connect the DC plug of the supplied cord to the DC connector on the bottom of the handpiece of the vacuum cleaner. Connect the other end of the cable with an adapter with a USB connector to a powered USB adapter or, for example, a power bank etc. (none of these power devices is included in the set), which guarantee a power supply of 5 V ⎓ 1 A or higher current at the output. You can also use the included car adapter - the adapter should be installed in the cigarette lighter socket. When charging starts, the LED on the adapter turns red. When charging is complete, the LED will turn green. After charging is complete, disconnect the power cord from the device and the power source.

The included car adapter is only for charging the device. Do not use the vacuum cleaner while charging it via the car adapter.

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DEVICE COMPONENTS

The vacuum cleaner comes with a pre-installed PET filter and a dust container. Additional nozzles can be mounted at the inlet of the dust container if required. Just fit them to the air inlet and press down to make sure the tip is not loose and will not fall off when using the device.

The nozzles can be removed by gently pulling them and twisting them around their axis.

SWITCHING THE DEVICE ON AND OFF

Make sure your hands are dry before handling the device.

Do not subject the device to water suction or electrically conductive dust (toner from printers) and easily agglomerating (plaster, cement, etc.).

Do not expose the device to sucking on objects that may damage the dust container, and thus the entire device.

Do not vacuum materials such as tablecloths, curtains, curtains, etc.

Never stand or sit on the device.

Make sure that children and animals are not in the vicinity of the device during operation.

Before use, check that the dust container and filter are installed in the vacuum cleaner.

Empty the dust container as soon as it is full and do not leave it inside the machine full.

Clean the filter as soon as it becomes dirty. It is best to check it every time you empty the dust container. Replace the filter if it is very dirty and cannot be cleaned.

Switch off the device immediately if the attached tip or the dust container is clogged with anything.

After assembling the device and selecting the appropriate tip, press the trigger of the on / off switch and start vacuuming. After finishing work, turn off the device by pressing the on / off switch trigger.

9. CLEANING AND CONSERVATION

CLEANING THE DEVICE

Cleaning may only take place when the vacuum cleaner is turned off and cooled down and not connected to the charging station.

Do not use any chemical, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning, as they may adversely affect the device components.

The vacuum cleaner and its components may only be cleaned with a dry cloth or paper towel. In the case of strong dirt, it is allowed to use a cloth slightly moistened with lukewarm water and wrung out of its excess. After that, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and allow the device to dry.

EMPTYING, CLEANING THE DUST TANK

Make sure your device is not charging or turned on. Detach the dust container from the handpiece of the vacuum cleaner by turning it counterclockwise and pull the two parts apart. Take the filter out of the dust container. Empty the contents of the dust container, and then install a filter in it. Align the slots on the inside of the dust container with the tabs on the edge of the handpiece of the vacuum cleaner and connect the parts by turning the dust container clockwise.

CLEANING AND CHANGING THE FILTER

The filter is an element whose task is to trap impurities. After some time, its filtering properties deteriorate significantly. We therefore recommend checking and cleaning the filter at regular intervals. In case of heavy contamination, the filter can be washed.

Make sure your device is not charging or turned on. Detach the dust container from the handpiece of the vacuum cleaner by turning it counterclockwise and pull the two parts apart. Take the filter out of the dust container. Empty the contents of the tank, and then clean the filter by removing dirt from it. The filter can be washed if necessary. Then install the filter in the dust container. Align the slots on the inside of the dust container with the tabs on the edge of the handpiece of the vacuum cleaner and connect the parts by turning the dust container clockwise.
Dispose of used filters in accordance with the regulations in force in a given area.

10. TROUBLESHOOTING

If you have any problems with your device, please refer to the following tips.

I cannot switch the device on	Check if the battery is charged. Check whether the power cord is not damaged. Check whether the electrical outlet is damaged - select another one.
Poor suction power	Check the fill level of the dust container. Check the dirt level of the filter. Check that the inlet or outlet openings are not covered. Check that nothing is blocking the nozzles..
There is an unpleasant odour coming out of the device	The first time you start the machine, you may notice a smell that will disappear after a few minutes of operation. If the smell emitted from the appliance resembles the smell of burning plastic, immediately switch off the appliance and set it aside in a place where it will not cause damage if ignited. Do not switch on the device again and contact the manufacturer's service department immediately.

	Check to see if the reason is something that was sucked into the dust container by the vacuum cleaner. If so, empty the container. If the filter is heavily soiled or the unit has been used in a room with strong odours or humidity, it can cause unpleasant odours. If the odour persists after a few minutes of operation, it is recommended to replace the filter with new one.
There are disturbing noises coming out of the unit	Check that something has not entered the unit and is not disrupting its work.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

11. STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the unit for a long time, after turning it off with the power button, disassembling the components, cooling and cleaning, store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, away from children and pets.

TRANSPORT OF THE DEVICE

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation. Do not expose the device to heat or moisture.

12. WARRANTY AND SERVICE

The product is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. The warranty does not cover the filter – it's a consumable. If you need warranty repair, please contact the manufacturer's hotline. The product returned for repair should be complete and preferably packed in its original packaging.

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH UE DIRECTIVES

CE mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

14. MANUFACTURER

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Manufactured in China
Lot number: 202112