

# HOFFEN



PIEKARNIK ELEKTRYCZNY | ELECTRIC OVEN

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL



PIEKARNIK ELEKTRYCZNY  
MODEL: CS1601A



Przed podłączeniem i rozpoczęciem obsługi kuchenki należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją.

## SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE .....	3
2. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .....	3
3. DANE TECHNICZNE .....	3
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	3
5. OBJAŚNIENIE SYMBOLI.....	9
6. BUDOWA.....	10
7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU .....	10
8. UŻYTKOWANIE .....	11
9. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, KONSERWACJI, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU..	13
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....	14
11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU .....	14
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NÓRMAMI EUROPEJSKIMI .....	15
13. GWARANCJA.....	15
14. WYPRODUKOWANO DLA.....	15

## 1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania. Prosimy zachować tą instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

## 2. UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Piekarnik elektryczny jest przeznaczony do szybkiego podgrzewania, opiekania, grillowania i zapiekania artykułów spożywczych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

## 3. DANE TECHNICZNE

Model: CS1601A

Nr partii: 174/17

Napięcie zasilania: 220-240 V~, 50/60 Hz,

Moc: 1200 W

Pojemność: 11,6 litrów

Wymiary: 41,8 x 28 x 26.5 cm

Waga netto: 4,8 kg

Waga brutto: 5,6 kg

Długość przewodu zasilającego: 90 cm

## 4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



**Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej informacji. Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.**


**Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: [info@joinco.com.pl](mailto:info@joinco.com.pl)**

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli

pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, takich jak:

- w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
- w gospodarstwach agroturystycznych,
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych,
- w obiektach typu „bed and breakfast”

3.  **Uwaga! Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!** Podczas użytkowania, drzwiczki oraz niektóre powierzchnie zewnętrzne piekarnika dostępne dla użytkownika mogą się mocno nagrzewać. Nie dotykaj gorących powierzchni. Otwieraj drzwiczki tylko za pomocą uchwytu.

4. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub obrażenia.
5. Urządzenie nie może być obsługiwane przy pomocy zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego pilota zdalnego sterowania.
6. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni zachowując odległość 20 cm nad kuchenką, 10 cm za kuchenką i 5 cm po obu stronach kuchenki.
7. Części mające kontakt z pożywieniem należy czyścić zgodnie z wytycznymi, o których mowa w rozdziale **9 INSTRUKCJE CZYSZCZENIA, KONSERWACJI, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU**
8. W przypadku uszkodzenia drzwiczek nie wolno korzystać z piekarnika do czasu jego naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
9. Prace konserwacyjne i naprawy wykonywać może wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.
10. Piekarnik elektryczny jest przeznaczony

wyłącznie do użytku domowego.

11. Części mające kontakt z pożywieniem należy czyścić zgodnie z wytycznymi, o których mowa w rozdziale **9 INSTRUKCJE CZYSZCZENIA, KONSERWACJI, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU**
12. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać z niego wszelkie pozostałości żywności.
13. Niezastosowanie się do utrzymania piekarnika w czystości może prowadzić do uszkodzenia jego powierzchni, co mogłyby niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
14. Piekarnika używaj jako urządzenia wolnostojącego. Piekarnik nie może być umieszczony lub wbudowany w szafce.
15. Metalowe pojemniki do żywności i napojów nie są przeznaczone do użytku w piekarniku.
16. Urządzenie nie powinno być czyszczone za pomocą myjki parowej.

17. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, urazu korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie używaj do czyszczenia piekarnika substancji żrących. Piekarnik służy do podgrzewania, opiekania i pieczenia żywności. Nie jest on przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
18. Nie uruchamiaj piekarnika, jeśli uszkodzona została wtyczka lub przewód, piekarnik nie działa prawidłowo, został uszkodzony lub upuszczony.
19. Aby ograniczyć ryzyko pożaru we wnętrzu piekarnika:
- W przypadku, gdy zauważysz dym, wyłącz urządzenie, nie otwierając drzwiczek, aby zdławić ewentualny ogień.
  - Nie używaj wnętrza piekarnika do przechowywania produktów. Nie pozostawiaj produktów papierowych, naczyń ani żywności w środku, gdy nie korzystasz z piekarnika.

20. Naczynia mogą ulec nagrzaniu ze względu na temperaturę podgrzewanej żywności. Dlatego konieczne może być użycie rękawicy kuchennej.
21. Upewnij się, że naczynia nadają się do piekarników.
22. **OSTRZEŻENIE!** Nie umieszczaj piekarnika w pobliżu pieca kuchennego i innych urządzeń generujących ciepło, gdyż grozi to uszkodzeniem piekarnika i będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji.
23. Podczas pracy piekarnika powierzchnia urządzenia może się nagrzewać.
24. **UWAGA!** Wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw przez osobę bez odpowiednich kwalifikacji jest niebezpieczne. Dotyczy to także wymiany przewodu zasilającego i żarówki. Wówczas oddaj urządzenie do naszego punktu serwisowego.
25. Podgrzaną żywność wyjmuj, korzystając z rękawic kuchennych.

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: [info@joinco.com.pl](mailto:info@joinco.com.pl)



## 5. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – papier.



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU – zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenyłu lub polibromowego eteru fenylowego.




Produkt przeznaczony do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.



Symbol oznacza, że podczas pracy urządzenie nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur. Należy zachować szczególną ostrożność aby uniknąć oparzenia.

## 6. BUDOWA



- A. Obudowa
- B. Panel przedni
- C. Górny element grzewczy
- D. Uchwyt
- E. Dolny element grzewczy
- F. Pokrętko regulacji temperatury
- G. Pokrętko regulacji trybu grzania

- H. Pokrętko regulacji czasu pracy
- I. Dioda sygnalizacyjna pracy
- J. Nóżka
- K. Uchwyt do wyjmowania ruszta
- L. Szklane drzwiczki
- M. Taca do pieczenia
- N. Ruszt

## 7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.



1 x piekarnik elektryczny, 1 x taca do pieczenia, 1 x ruszt, 1 x uchwyt do wyjmowania ruszta

1 x instrukcja obsługi

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wyjmij piekarnik z opakowania i zutylizuj wszystkie materiały opakunkowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Upewnij się, że piekarnik jest odłączony od źródła zasilania oraz pokrętko czasomierz jest w pozycji OFF.
3. Dokładnie wyczyść wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością zgodnie z opisem w sekcji sekcja: **9 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**.
4. Włóż tacę do pieczenia i ruszt do piekarnika.
5. Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z parametrami podanymi na etykiecie urządzenia.
6. Ustaw pokrętko regulacji temperatury na 230°C oraz przekręć pokrętko regulacji czasu pracy na 15 min i pozostaw urządzenie włączone. Upewnij się, że żadne produkty spożywcze nie znajdują się w środku.

### Uwaga!

**Podczas pierwszego użycia piekarnika może uwalniać się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie normalne, które zaniknie podczas kolejnego użycia.**

### Pieczenie

1. Ustaw produkt na równej i stabilnej powierzchni w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania o tych samych parametrach jak na etykiecie produktu.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
3. W zależności od przygotowywanej potrawy, umieść pożywienie na ruszcie lub tacy do pieczenia i włóż tacę do pieczenia lub tacę do piekarnika.
4. Ustaw pożądaną temperaturę pieczenia za pomocą pokrętła regulacji temperatury. Temperaturę można ustawić w zakresie od 100°C do 230°C
5. Ustaw jeden z trzech dostępnych trybów grzania za pomocą pokrętła regulacji trybu grzania.
6. Ustaw pożądaną czas pieczenia za pomocą pokrętła regulacji czasu pracy. Maksymalnie można ustawić czas na 60 minut.
7. Dioda sygnalizacyjna zapali się na czerwono i będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk z pokrętła regulacji czasu pracy, co oznacza, że proces pieczenia rozpoczął się.
8. Po upływie ustawionego czasu pracy dioda sygnalizacyjna zgaśnie a proces pieczenia zakończy się.

**Informacja:** Proces pieczenia można zakończyć ręcznie w każdej chwili poprzez przekręcenie pokrętła regulacji czasu pracy na pozycję **OFF**.

9. Za pomocą rękawicy kuchennej, wyciągnij tacę do pieczenia z urządzenia i ostrożnie przełóż pożywienie do odpowiedniego naczynia. Do wyciągania rusztu należy użyć uchwyty do wyjmowania rusztu.

**Uwaga! Ryzyko oparzenia!** Temperatura tacy do pieczenia/rusztu i wewnątrz piekarnika jest bardzo gorąca. Zachowaj szczególnej ostrożności podczas wyjmowania pożywienia z piekarnika.

10. Po zakończeniu odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed dokonaniem czyszczenia.

## PANEL STEROWANIA

Panel sterowania składa się z trzech pokręteł:  
Temperatury, wyboru funkcji grzania, minutnika.

### 1. Ustawienie temperatury (TEMP.)


Użyj tego pokrętła do ustawienia poziomu temperatury pieczenia.  
Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia pieczenia.

### 2. Ustawienie regulacji grzania (FUNKCJA)

Użyj pokrętła regulacji grzania, aby wybrać jeden z dostępnych trybów pieczenia: grzanie od góry, grzanie od dołu, grzanie z góry i z dołu.

### 3. Ustawienie czasu pracy (CZAS)

Pokrętło czasomierza pozwala ustawić czas pieczenia jednorazowo do 60 minut.



## Poradnik pieczenia

Rezultaty pieczenia mogą się różnić.

Dostosuj podane niżej czasy do indywidualnych wymagań.

MIĘSO	TEMPERATURA PIEKARNIKA	CZAS NA FUNT (OK. PÓŁ KG)
PIECZEŃ WOŁOWA	180	25–30 min
PIECZEŃ WIEPRZOWA	180	40–45 min
SZYNKA	180	35–40 min
KURCZAK	180	20–25 min
INDYK	180	20–25 min

Uwaga: Wszystkie czasy pieczenia zostały podane dla mięsa w temperaturze przechowywania w lodówce. Przygotowanie zamrożonego mięsa może zająć zdecydowanie więcej czasu. Dlatego zaleca się używanie termometru do mięs.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Uwaga!** Odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem i konserwacją w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i oparzenia.

**Uwaga!** Nie czyścić przy użyciu środków chemicznych, alkalicznych, ściernych, dezynfekujących lub zmywaków, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

**Uwaga!** Należy czyścić piekarnik elektryczny po każdym użyciu, aby zapobiec zbieraniu się tłuszczu i aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

- Piekarnika elektrycznego nie można zanurzać w wodzie ani myć go pod bieżącą wodą.
- Obudowę i wnętrze piekarnika elektrycznego należy przecierać wilgotną szmatką.
- Nie należy czyścić elementów grzewczych przy użyciu ostrych i szorstkich zmywaków lub szczoteczek.
- Tacę do pieczenia, ruszt i uchwyt do wyjmowania rusztu można myć przy użyciu płynu do mycia naczyń.
- Akcesoriów nie należy myć w zmywarkach.
- Nie należy zanurzać wtyczki i przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.

**Uwaga!** Przed ponownym włożeniem wtyczki do gniazdka i ponownym skorzystaniem z urządzenia należy odczekać, aż wszystkie elementy urządzenia dokładnie wyschną.

### PRZECHOWYWANIE

Po użyciu i wyczyszczeniu urządzenia należy złożyć je i przechowywać w suchym miejscu z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie należy przechowywać w pozycji poziomej.

### TRANSPORT

Zalecane jest przewożenie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać nadmiernych wibracji podczas transportu.

## 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny i rozwiązania danego problemu.

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE/SPOSÓB NAPRAWY
Urządzenie nie włącza się	Przewód zasilający nie jest podłączony	Włożyć przewód zasilający do gniazdka
Urządzenie nie nagrzewa się	Pokrętko regulacji trybu grzania jest ustawione w pozycji OFF	Ustaw pokrętko regulacji trybu grzania na jedną z 3 pozycji: grzanie górne, grzanie dolne, grzanie górne i dolne
Urządzenie nie nagrzewa się	Pokrętko regulacji czasu pracy jest ustawione w pozycji OFF-0	Ustaw pokrętko regulacji czasu pracy jest na pożądaną czas pieczenia.

JEŚLI ŻADNA Z POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE ROZWIĄŻE PROBLEMU, SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALEFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE REGULUJ I NIE NAPRAWIAJ KUCHENKI SAMODZIELNIE.

## 11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

## 12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC i niskonapięciowej LVD, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.



## 13. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

## 14. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Cybernetyki 9  
02-677 Warszawa, Polska  
[www.joinco.pt](http://www.joinco.pt)  
Wyprodukowano w Chinach  
Nr Partii: 174/17



ELECTRIC OVEN  
MODEL: CS1601A



Specifications and colours may differ slightly from the product shown in the illustrations.

## TABLE OF CONTENTS

2.	INTENDED USE .....	17
3.	SPECIFICATIONS .....	17
4.	PRINCIPLES OF SAFE OPERATION.....	17
5.	SYMBOLS .....	22
6.	DESIGN .....	23
7.	CONTENT OF THE SET .....	24
8.	USE .....	25
	MEAT .....	25
	OVEN TEMPERATURE .....	25
9.	CLEANING, STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS.....	26
10.	TROUBLE SHOOTING .....	27
	PROBLEM .....	27
	PROBABLE CAUSE.....	27
11.	DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT.....	27
12.	DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE EUROPEAN STANDARDS .....	28
13.	GUARANTEE.....	28
14.	MANUFACTURED FOR .....	28



Thank you for choosing our product. We believe that using it will be a pleasure for you. Please read this user manual carefully before using the product, in particular the safety instructions and the cleaning and storage instructions.

Please keep this manual for reference when using this product.

## 2. INTENDED USE

- The electric oven is intended for quick heating, grilling, barbecuing and roasting of food products.
- This appliance is intended for home use only and may not be used for professional purposes. Any other use is considered to be inappropriate, and therefore, dangerous.
- The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use of the appliance.

## 3. SPECIFICATIONS

Model: CS1601A

Lot No: 174/17

Power supply voltage: 220–240 V~,  
50/60 Hz

Power: 1200 W

Capacity: 11.6 l

Dimensions: 41.8 x 28 x 26.5 cm

Net weight: 4.8 kg

Gross weight: 5.6 kg

Length of the power supply cord: 90 cm


## 4. PRINCIPLES OF SAFE OPERATION



**Read the operating instructions carefully before use. Please strictly observe the instructions contained in this manual. Please keep the packaging and user manual as it contains important information. The manual is also available in electronic version at [info@joinco.com.pl](mailto:info@joinco.com.pl).**

1. The appliance may be used by children above 8 years old and persons with limited physical, sensory or mental abilities or persons with no experience and knowledge, if remaining under supervision or use the appliance safely in accordance with the user manual as well as understand the hazards. Keep the children

from playing with the appliance. Cleaning and maintenance of the appliance cannot be performed by children unless they are supervised by an adult.

2. This appliance is intended for household use and for similar applications such as:
  - in the kitchen sections of shops, offices and other work environments;
  - in agritourism farms;
  - by customers in hotels, motels and other residential properties;
  - in 'bed and breakfast' facilities
3.  Note! Hot surface! Burn hazard! During operation the door and certain external surfaces of the oven available to the user may get very hot. Do not touch hot surfaces. Open the door only with the handle.
4. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, service representative or qualified person to avoid hazard or injury.
5. The appliance cannot be operated using an external time switch or a separate remote controller.
6. Place the appliance on a flat surface, while

maintaining the distance of 20 cm above the oven, 10 cm behind the oven and 5 cm on both sides of the oven.

7. Parts of the appliance in contact with food should be cleaned in accordance with the guidelines provided in Chapter 9 CLEANING, STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS.
8. If the door is damaged, the oven must not be used until it is repaired by a qualified person.
9. Maintenance and repairs may be performed only by a qualified technical personnel.
10. The electric oven is intended for home use only.
11. Parts of the appliance in contact with food should be cleaned in accordance with the guidelines provided in Chapter 9 CLEANING, STORAGE AND TRANSPORT INSTRUCTIONS.
12. The oven must be regularly cleaned off any food residues.
13. Failure to maintain the oven clean may lead to damage of its surface, which could reduce its life and lead to a hazardous situation.
14. Use the oven as a stand-alone appliance. The oven should not be placed inside or built in a cabinet.
15. Metal containers for food and beverages are

not intended to be used in the oven.

16. The appliance should not be cleaned with a steam washer.
17. **WARNING:** To reduce the risk of burning, electrocution, fire or injury, use the appliance only as intended in accordance with this manual. Do not use corrosive substances to clean the oven. The oven should be used for heating, grilling and roasting of food. It is not intended for industrial or laboratory use.
18. Do not start the oven if a plug or a cord is damaged, the oven is not working properly, has been damaged or dropped.
19. To reduce the risk of fire inside the oven:
  - If any smoke is observed, switch off the appliance while keeping the door shut to suppress possible fire.
  - Do not use the inside of the oven to store products. Do not leave paper products, dishes or food inside when the appliance is not in use.

20. Dishes may heat up due to temperature of heated food. Therefore, it may be necessary to use a kitchen glove.
21. Make sure the dishes may be used in ovens.
22. WARNING! Do not locate the oven near the kitchen stove or other appliances generating heat, since this may damage the oven and will void the guarantee.
23. During operation of the oven the surface of the appliance may heat up.
24. NOTE! Maintenance or repairs carried out by an unqualified person is hazardous. This also applies to replacement of the power cord and the light bulb. In such a case, have the appliance repaired in out service shop.
25. Remove the heated food wearing kitchen gloves.

The manual is also available in electronic version at [info@joinco.com.pl](mailto:info@joinco.com.pl).

## 5. SYMBOLS



This symbol indicates that the user manual is included in the product packaging and must be read before use.



The „Green Dot” trademark located on the packaging means that the importer made financial contributions in construction and operation of the national recovery and recycling system for packaging waste in accordance with the principles resulting from the laws of Poland and the European Union concerning packaging and packaging waste.



The product is intended for contact with food.



Designation of the material from which the packaging is made – paper.



This product meets the requirements of Directive 2011/65/EU, also referred to as RoHS. The purpose of this directive is approximation of the Laws of the Member States on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (EEE) with a view to contributing to the protection of human health and the environment, including the environmentally sound recovery and disposal of waste EEE.

The RoHS Directive is applicable from 3 January 2013. New electrical and electronic equipment placed on the market does not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.




The product is intended for household use inside rooms.



This symbol denotes that the appliance heats up to very high temperatures during operation. Specific precautions have to be taken to avoid burning.

## 6. DESIGN



- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| A. Housing                      | H. Timer adjustment knob              |
| B. Front panel                  | I. Operation status diode             |
| C. Upper heating element        | J. Foot                               |
| D. Handle                       | K. Handle for removing the grill rack |
| E. Lower heating element        | L. Glass door                         |
| F. Temperature adjustment knob  | M. Roasting tray                      |
| G. Heating mode adjustment knob | N. Grill rack                         |

## 7. CONTENT OF THE SET

After unpacking, make sure all of the listed items are present in the packaging. After unpacking the appliance, make sure that it works properly.



1 x electric oven, 1 x roasting tray, 1 x grill rack, 1 x handle for removing the grill rack

1 x user manual

### BEFORE FIRST USE

1. Remove the oven from the packaging and dispose of all packaging materials in accordance with local regulations.
2. Make sure that the oven is unplugged and the timer knob is in the OFF position.
3. Thoroughly clean all parts of the appliance in contact with food in accordance with the description in section **9. CLEANING AND MAINTENANCE**.
4. Insert the roasting tray and grill rack to the oven.
5. Connect the appliance to mains socket with parameters compliant with the parameters stated on the appliance label.
6. Set the temperature adjustment knob to 230°C and set the timer knob to 15 min and leave the appliance switched on. Make sure no food products are inside.

### Note!

**An unpleasant smell may be released during first use of the oven. This is completely normal and the smell will disappear during next use.**

### Roasting

1. Set the appliance on a level and stable surface close to an easily accessible power socket with the same parameters as stated on the product label.
2. Connect the power plug to power socket.
3. Depending on the prepared meal, place the food on the grill rack or the roasting tray and insert the rack or tray into the oven.
4. Using the temperature adjustment knob set the required roasting temperature. Temperature may be adjusted in the range from 100°C to 230°C.
5. Using the heating mode adjustment knob set one of the three available heating modes.
6. Using the timer adjustment knob set the required roasting time. This time may be set up to 60 minutes.
7. The status diode will turn red and a characteristic sound will be heard from the timer adjustment knob, which means that the roasting process started.
8. After the set time the status diode will go off and the roasting process will end.

**Information:** The roasting process may be ended manually at any time by turning the timer adjustment knob to **OFF** position.

9. Using a kitchen glove, remove the roasting tray from the appliance and carefully move the food to the appropriate dish. Use the handle for removing the grill rack.

**Note! Burn hazard!** The temperature of the roasting tray/grill rack and inside the oven is very high. Take special care while removing food from the oven.

10. When finished, unplug the appliance and leave it to completely cool down before cleaning.



## CONTROL PANEL

There are three knobs on the control panel:

Temperature knob, heating function selection knob and the timer knob.

### 1. Temperature adjustment (TEMP.)


Use this knob to set the roasting temperature. This is the first step necessary to start roasting.

### 2. Heating adjustment (FUNCTION)

Use the heating adjustment knob to select one of the available roasting modes: heating from top, heating from bottom, heating from top and bottom.

### 3. Timer adjustment (TIME)

The timer knob allows for setting a single roasting time up to 60 minutes.



## Roasting guide

Roasting results may vary. Adjust these times to your individual requirements

MEAT	OVEN TEMPERATURE	TIME/LB. (~0.5 KG)
BEEF ROAST	180°C	25–30 min
PORK ROAST	180°C	40–45 min
HAM	180°C	35–40 min
CHICKEN	180°C	20–25 min
TURKEY	180°C	20–25 min

**Note:** All roasting times are based on meats at refrigerator temperature. Frozen meats may take considerably longer. Therefore, use of a meat thermometer is highly recommended.

### CLEANING AND MAINTENANCE

**Note!** Unplug the appliance and leave it to completely cool down before cleaning and maintenance in order to avoid electrocution and burning.

**Note!** Do not use chemical, alkaline or abrasive agents, disinfectants or scouring pads since they may damage the appliance's surface.

**Note!** Clean the electric oven after each use to prevent accumulation of grease and to prevent formation of an unpleasant smell.

- Do not soak the electric oven in water and do not wash it in running water.
- Wipe the housing and inside of the electric oven with a damp cloth.
- Do not clean the heating elements using sharp and rough scouring pads or brushes.
- Wash the roasting tray, the grill rack and the handle for removing the grill rack using a washing up liquid.
- Do not wash the accessories in a dishwasher.
- Do not soak the plug or the power cord in water or other liquids.

**Note!** Before replugging the appliance and using the appliance again, wait until all parts of the appliance are completely dry.

### STORAGE

After use and cleaning of the appliance, put it and store in a dry place out of reach of children. The appliance must be stored horizontally.

### TRANSPORT

It is recommended to transport the appliance in its original packaging. Avoid excessive vibrations during transport.

## 10. TROUBLE SHOOTING

If any irregularities are found during operation of the appliance, read the table below to identify the cause and to find a solution to the problems.

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	SOLUTION/METHOD OF REPAIR
The appliance does not turn on	The power cord is not connected	Plug the power cord into the socket
The appliance does not heat up	the heating mode adjustment knob is set to OFF position	Set the heating mode adjustment knob to one of the 3 positions: heating from top, heating from bottom, heating from top and bottom.
The appliance does not heat up	The timer adjustment knob is set to OFF-0 position	Set the timer adjustment knob to the required roasting time.

JIF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT ADJUST AND REPAIR THE OVEN ON YOUR OWN.

## 11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT



Waste electrical appliances are recyclable waste – it is forbidden to dispose of them to household waste bins, since they may contain substances hazardous to human health and the environment!

The user is requested to actively help us in economical management of natural resources and protect natural environment by handing over the waste appliance to a recyclable waste (waste electrical appliances) storage location.

Information on the relevant waste electrical and electronic equipment disposal locations can be found through local commune office or seller of the appliance.

## 12. DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE EUROPEAN STANDARDS

This appliance complies with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the CE label and provided with a declaration of conformity with European standards.



## 13. GUARANTEE

The product is covered with a 2-year guarantee. In a case of a fault, return the appliance to store where it was purchased and remember to present the proof of purchase. The product should be complete and in its original packaging.

## 14. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Cybernetyki 9  
02-677 Warsaw, Poland  
[www.joinco.pt](http://www.joinco.pt)  
Manufactured in the P.R.C.  
Lot No: 174/17



HOFFEN