

HOFFEN



**PRZEPISY
NA STRONIE
10**

DZ-2020B | BLENDER FITNESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI | INSTRUCTION MANUAL



BLENDER FITNESS
MODEL: DZ-2020B



Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	3
3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3
4. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	3
5. OPIS PRODUKTU	4
6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	4
7. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA.....	8
8. MONTAŻ I UŻYTKOWANIE	9
9. PRZEPISY	10
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU	12
12. GWARANCJA.....	12
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	12
14. WYJAŚNIANIE SYMBOLI.....	12
15. WYPRODUKOWANO DLA.....	13

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania.

Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: DZ-2020B

Nr partii: 017/18

Napięcie zasilania: 220–240 V~, 50/60 Hz

Moc: 300 W

Wymiary blendera: 12,5 x 13,5 x 36 cm

Materiał: ABS, PP

Materiał bidonu: TRITAN

Materiał kubka: szkło

Waga netto: 0,95 kg

Waga brutto: 1,15 kg

Długość przewodu zasilającego: 120 cm

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.



1 x Blender Fitness




1 x szklany kubek



1 x instrukcja obsługi

4. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Blender służy do przygotowywania: napojów i jedzenia w płynnej postaci, np. produktów mlecznych, sosów, soków owocowych, zup, koktajli, shake'ów.
- Blender nie jest przeznaczony do miksowania twardych składników i kruszenia kostek lodu.



1. Pokrywa
2. Bidon
3. Pokrywa z ostrzem
4. Podstawa blendera
5. Włącznik/Wyłącznik
6. Przewód zasilający
7. Szklany kubek
8. Pokrywa kubka
9. Słomka

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej informacji. Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.

- To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane

odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i ryzyka związanego z użytkowaniem.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- **Niebezpieczeństwo obrażeń!** Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Podczas pracy z ostrzami tnącymi, zwłaszcza wyjmowania pokrywy z ostrzem z podstawy lub jej czyszczenia, należy zachować szczególną ostrożność. Należy zachować ostrożność przy wlewaniu gorącego płynu do blendera, gdyż może on wydostać się z urządzenia z powodu nagłego parowania.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.

- Urządzenie może być ciągle używane przez 1 min. Po tym czasie należy wyłączyć urządzenie i odczekać 1 min przed ponownym włączeniem.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od gniazda zasilania przed czyszczeniem i zbliżaniem się do części, które pozostają w ruchu podczas użytkowania.
- Powierzchnię urządzenia należy czyścić zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale **7. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA**
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, takich jak:
 - w sekcjach kuchennych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - w gospodarstwach agroturystycznych;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w obiektach typu „bed and breakfast”.
- Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu

i zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada wartości miejscowego napięcia sieciowego.
- Nie korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub innych części urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** Zachować ostrożność przy kontakcie z ostrzami, opróżnianiu miski i czyszczeniu urządzenia. Użytkowanie urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem grozi skaleczeniem.
- **UWAGA:** Przed podniesieniem blendera upewnić się, czy został on wyłączony.
- Nie zanurzać obudowy z silnikiem w wodzie ani innych płynach, ani nie myć jej pod bieżącą wodą. Obudowę z silnikiem czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nie przekraczać podanych maksymalnych ilości i czasu obróbki poszczególnych produktów.

- Przed rozdrobnieniem gorących składników w blenderze ochłodzić je (maksymalna temperatura: 80°C/175°F).
- Nie łączyć z elementami innych producentów ani innymi częściami.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Aby uniknąć zagrożenia, produkt należy składać zgodnie z instrukcją.

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

7. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

CZYSZCZENIE:

Urządzenie i jego części najłatwiej wyczyścić bezpośrednio po użyciu.


Do czyszczenia urządzenia nie używać środków ściernych, zmywaków drucianych, środków na bazie alkoholu itp. Pod żadnym pozorem nie zanurzać w wodzie ani nie czyścić w wodzie ani w zmywarce podstawy blendera.

- Urządzenie odłączyć od zasilania i rozebrać na części.
- Części urządzenia umyć w letniej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i przemyć je pod kranem lub umyć w zmywarce.
- Obudowę z silnikiem czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

Umieszczanie składników w bidonie

- Umieść bidon na płaskiej powierzchni i napełnij go składnikami, upewniając się aby nie przekroczyć maksymalnego oznaczenia poziomu napełnienia - Maks. 600 ml. Nie umieszczać w bidonie składników, których temperatura przekracza 80°C.


- Zamknij bidon, poprzez nałożenie pokrywy z ostrzem i przekręcenie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. **Uwaga! Ryzyko skaleczenia! Nie dotykaj ostrzy.**



Montaż bidonu na podstawie

- Umieść blender na płaskiej i stabilnej powierzchni.

- Przymocuj napełniony bidon do podstawy blendera, poprzez włożenie pokrywy z ostrzem do podstawy i przekręcenie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. **Uwaga!** Nie przyciskaj bidonu zbyt mocno do postawy blendera.



UWAGA RYZYKO SKALECZENIA! Nie próbuj przykręcać pokrywy z ostrzem bez zamontowanego bidonu bezpośrednio do blendera.

Użycie urządzenia


- Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania.

- Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie i przyciśnięcie włącznika.

- Mieszaj składniki przez maksymalnie 1 minutę. Odczekaj 1 minutę, w celu dalszego korzystania z urządzenia.

Uwaga! Urządzenie włączy się wyłącznie wtedy, gdy bidon z pokrywą z ostrzem został właściwie zamocowany na podstawie bidonu.

Uwaga! Ryzyko skaleczenia! W przypadku zaklinowania ostrzy odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie łopatką wyjąć składniki blokujące ostrza. Nie dotykaj ostrzy rękami!



- Po zakończeniu przygotowania pożywienia, odkręć bidon z podstawy poprzez przekręcenie go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. **UWAGA! PODCZAS TEJ CZYNNOŚCI NIE PRZYCISKAJ BIDONU DO PODSTAWY!** W przeciwnym wypadku, pokrywa z ostrzem zostanie odłączona od bidonu, a miksowane pożywienie wyleje się na podstawę urządzenia.

- Umieść blender na płaskiej i stabilnej powierzchni, a następnie odkręć pokrywę z ostrzem i zastąp ją pokrywą bidonu bądź przelej zawartość do szklanego kubka.

- Po zakończeniu użytkowania odłącz wyczkę z gniazda zasilania

9. PRZEPISY

SMOOTHIE BANANOWO-SZPINAKOWE

Składniki:

- ½ posiekanego banana
- 1 szklanka odtłuszczonego mleka
- posiekany świeży szpinak (najlepiej 2 duże garści)

Sposób przygotowania:

Połącz składniki w blenderze. Miksuj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Smacznego!

ZIEŁONE SMOOTHIE

Składniki:

- ½ szklanki natki z pietruszki
- 4 liście kapusty (z usuniętymi częściami łodygi)
- 1 szklanka rozmrożonych malin lub truskawek
- 1 posiekany banan
- 1 łyżeczka mielonego siemienia lnianego

Sposób przygotowania:

Połącz składniki w blenderze, dolewając do całości szklankę wody. Miksuj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Smacznego!

SMOOTHIE ANANASOWO-BANANOWE

Składniki:

- ½ szklanki mleczka kokosowego
- 2 szklanki posiekanych liści kapusty lub szpinaku
- 1 ½ szklanki posiekanego ananasa
- 1 banan

Sposób przygotowania:

Połącz składniki w blenderze, dodając ½ szklanki wody. Miksuj ok. 1 minuty do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.

SMOOTHIE CZEKOLADOWO-MIĘTOWE

Składniki:

- 1 szklanka mleka
- 1 szklanka wody
- 2 szklanki posiekanego szpinaku
- ½ obranego awokado
- 1 szklanka sypkiej czekolady
- ¼ szklanki liści mięty lub 1 łyżeczka syropu miętowego
- 1 łyżka startej czekolady

Sposób przygotowania:

Połącz składniki w blenderze. Miksuj ok. 1 minuty do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.

<p>MILKSHAKE KARMELOWE LATTE</p> <p>Składniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szklanka zimnego mleka • 1/3 szklanki syropu karmelowego do lodów • 2 szklanki lodów kawowych <p>Sposób przygotowania: Umieść mleko, syrop karmelowy i lody w blenderze. Mieszaj do uzyskania gęstej i gładkiej konsystencji.</p>	<p>SHAKE BANANOWO-KOKOSOWY</p> <p>Składniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 zamrożony banan • 1/2 szklanki mleka kokosowego • 1 łyżeczka miodu • 1 łyżeczka mleka w proszku • 1 łyżeczka cukru pudru <p>Sposób przygotowania: Banana wyjąć z zamrażarki i odstawić na 10 minut. Pokroić w kawałki i zalać mlekiem kokosowym, dodać resztę składników. Zmiksować w blenderze. Dodać śmietankę z cukrem ubitą na sztywną pianę.</p>
<p>MILKSHAKE CZEKOLADOWY</p> <p>Składniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3/4 szklanki mleka • 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego • 3 łyżki syropu czekoladowego • 1/2 szklanki lodów waniliowych • 1 łyżeczka cukru <p>Sposób przygotowania: Połącz składniki w blenderze. Miksuj do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.</p>	<p>MILKSHAKE TRUSKAWKOWE KIWI</p> <p>Składniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szklanka świeżych truskawek • 1 szklanka owoców kiwi • 1 szklanka mleka • 1 szklanka lodów waniliowych <p>Sposób przygotowania: Umieść pocięte owoce, mleko i lody w blenderze i miksuj do czasu uzyskania jednolitej konsystencji. Przelej zawartość do szklanek i ciesz się smakiem!</p>

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny i rozwiązania danego problemu.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie/Sposób naprawy
Blender nie włącza się	Wtyczka jest odłączona.	Podłącz wtyczkę do zasilania.
	Bidon jest niewłaściwie umieszczony na podstawie.	Upewnij się, że bidon jest właściwie przymocowany do podstawy.

11. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

12. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC i niskonapięciowej LVD, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.



14. WYJAŚNIANIE SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – papier.



Dwa koncentryczne kwadraty świadczą o tym, że produkt ten jest urządzeniem elektrycznym Klasy II – o podwójnej izolacji. Zostało ono zaprojektowane bez konieczności stosowania uziemienia.



Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Niemiecką Ustawą Bezpieczeństwa Produktu sekcja od 20 do 22 ProdSG.



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU – zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenyłu lub polibromowego eteru fenylowego.

15. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach
Nr Partii: 017/18



BLENDER FITNESS
MODEL: DZ-2020



Specifications and colours may slightly vary from the illustrated product.

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION	15
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS	15
3. PACKAGING CONTENTS	15
4. INTENDED USE	15
5. CHARACTERISTICS	16
6. SAFETY MEASURES	16
7. CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS	20
8. ASSEMBLY AND OPERATION OF THE APPLIANCE	20
9. RECIPES	21
10. TROUBLESHOOTING	23
11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT	23
12. WARRANTY	24
13. CE DECLARATION OF CONFORMITY	24
14. EXPLANATION OF SYMBOLS	24
15. MANUFACTURED FOR	25

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product! We believe that it will satisfy your needs. Before using the product, please carefully read this manual, with special attention to the safety rules as well as cleaning and storage instructions.

Please keep this manual for future reference.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: DZ-2020
Batch number: 009/17
Supply voltage: 220-240 V ~50 Hz
Power: 250 W
Blender size: 12.5 x 12.5 x 38.5 cm

Material: ABS, PP
Blender bottle material: TRITAN
Net weight: 0.950 kg
Gross weight: 1.149 kg
Power cable length: 120 cm

3. PACKAGING CONTENTS


After unpacking, please check if all listed items are included in the package. After unpacking the appliance, check if it is working properly.



4. INTENDED USE

- The appliance is intended exclusively for domestic and indoor use and cannot be used for professional purposes. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- The manufacturer shall assume no liability for injuries resulting from improper use of the appliance.
- The blender is intended for preparing liquid foods and beverages, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, cocktails or shakes.
- The blender is not intended for mixing solid ingredients or crushing ice cubes.

5. CHARACTERISTICS



1. Lid
2. Blender bottle
3. Lid with blade
4. Blender base
5. On/off switch
6. Power cable

6. SAFETY MEASURES



Carefully read the user manual before use. During operation, strictly follow the instructions contained in this manual. Please keep the manual and packaging for future reference as they contain important information.

- This appliance may not be used by children. Keep the appliance and the power cable out of the reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given instruction on safe use of the appliance and the associated risk.

- Children should not play with the appliance.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service centre or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Risk of injury! Use the appliance only for the intended purposes. Use caution when working with cutting blades, especially when removing the blade from the lid or emptying and cleaning the lid.
- Pour hot liquids into the blender with caution, as they may flow outside due to sudden vaporisation.
- Always unplug the appliance when unattended, before assembling or disassembling parts and before cleaning.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Clean the surface of the appliance in accordance with the information contained in chapter 7. **CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS.**

- The appliance is intended for use in households or for similar applications, such as:
 - in kitchen areas in shops, offices and other work environments;
 - in agritourism farms;
 - by clients in hotels, motels and other residential premises;
 - in bed and breakfast facilities.
- Before using this product, please read this instruction manual carefully, basic safety precautions should always be followed including the following:
- This appliance is intended for household use only.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or other parts are damaged.
- **Warning:** Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl

and during cleaning. Misuse may cause a risk of injury.

- **WARNING!** Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
- Do not immerse the housing with motor in water or other liquids and do not wash it under running water. Wash the housing with motor only using a damp cloth.
- Do not exceed the maximum quantities and processing times.
- Let hot ingredients cool down before chopping them in the blender (max. temperature: 80°C/175°F).
- Do not use the attachment that other manufacturer produces or other parts.
- Assemble the appliance properly before putting the plug in the wall socket.
- To avoid danger, please assemble the product in accordance with the manual.

This manual is also available in electronic format at: joinco.polska@gmail.com

7. CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS

CLEANING:

Cleaning the appliance and its parts is easiest immediately after use.

Do not use abrasives, scourers, alcohol, etc. to clean the appliance. Never immerse the engine block in water or wash it in a dishwasher.


- Unplug the appliance and remove the detachable parts.
- Clean the parts in lukewarm water with some washing-up liquid and rinse them under the tap or clean them in the dishwasher.
- Wash the housing with motor only using a damp cloth.

8. ASSEMBLY AND OPERATION OF THE APPLIANCE

Placing ingredients in the blender bottle

- Place the blender bottle on a flat surface and fill it with ingredients. Make sure not to exceed the maximum level indicator (max 500 mm). Do not fill the blender bottle with ingredients with temperature exceeding 80.

- Close the blender bottle by applying the lid with blade and turning it clockwise. **Warning! Risk of injury! Do not touch the blades.**




Mounting the blender bottle on the base

- Place the blender on a flat, stable surface.

- Fix the filled blender bottle to the blender base by inserting the lid with blade to the base and turning it clockwise.

Warning! Do not press the blender bottle too hard to the blender base.

WARNING! RISK OF INJURY! Do not attempt to tighten the lid with blade directly to the blender, without fixing the blender bottle.




Instructions for use

- Plug the appliance in the power outlet.

- Turn on the appliance by pressing and holding the switch.

- Mix the ingredients for up to one minute. Wait one minute before using the appliance again.




Warning! Risk of injury! If the blades get stuck, unplug the appliance and remove the ingredients that are blocking the blades with spatula. Do not touch the blades with your hands!

- To turn off the appliance, release the switch.

- After preparing food, remove the blender bottle from the base by turning it counter-clockwise. **WARNING! DURING THIS OPERATION, DO NOT PRESS THE BLENDER BOTTLE TO THE BASE!** Otherwise, the lid with blade will disconnect from the blender bottle, and the mixed food will spill on the base.

- Place the blender on a flat, stable surface. Remove the lid with blade, and then replace it with the blender bottle cover.

- Unplug after use.



9. RECIPES

BANANA-SPINACH SMOOTHIE

Ingredients

- ½ banana
- 1 cup of skimmed milk
- fresh spinach (preferably 2 large handfuls)

Preparation:

Mix the ingredients in the blender. Mix until a homogeneous consistency is obtained. Bon appetit!

GREEN SMOOTHIE

Ingredients

- ½ cup of parsley
- 4 cabbage leaves (with stems removed)
- 1 cup of unfrozen raspberries or strawberries
- 1 banana
- 1 teaspoon of ground flaxseed

Preparation:

Mix the ingredients in the blender, adding a cup of water. Mix until a homogeneous consistency is obtained. Bon appetit!

PINEAPPLE-BANANA SMOOTHIE

Ingredients

- ½ cup of coconut milk
- 2 cups of chopped spinach or cabbage leaves
- 1 ½ cups of chopped pineapple
- 1 banana

Preparation:

Mix the ingredients in the blender, adding ½ cup of water. Mix for approx. 1 minute until the desired consistency is obtained.

CHOCOLATE-MINT SMOOTHIE

Ingredients

- 1 cup of milk
- 1 cup of water
- 2 cups of chopped spinach
- ½ of a peeled avocado
- 1 cup of powdery chocolate
- ¼ cup of mint leaves or 1 teaspoon of mint syrup
- 1 tablespoon of grated chocolate

Preparation:

Mix the ingredients in the blender. Mix for approx. 1 minute until the desired consistency is obtained.

CARAMEL LATTE MILKSHAKE

Ingredients

- 1 cup of cold milk
- ⅓ cup of caramel syrup for ice cream
- 2 cups of coffee ice cream

Preparation:

Place milk, caramel syrup and ice cream in the blender. Mix until a thick, smooth consistency is obtained.

BANANA-COCONUT SHAKE

Ingredients

- 1 frozen banana
- ½ cup of coconut milk
- 1 teaspoon of honey
- 1 teaspoon of milk powder
- 1 teaspoon of caster sugar

Preparation:

1. Take the banana out of the freezer and leave it for 10 minutes.
2. Cut it into pieces, and pour over with coconut milk. Add the remaining ingredients.
3. Mix in the blender.
4. Whip cream with sugar until stiff peaks form.

CHOCOLATE MILKSHAKE

Ingredients

- $\frac{3}{4}$ cup of milk
- $\frac{1}{2}$ teaspoon of vanilla extract
- 3 tablespoons of chocolate syrup
- $\frac{1}{2}$ cup of vanilla ice cream
- 1 teaspoon of sugar

Preparation:

Mix the ingredients in the blender. Mix until a homogeneous consistency is obtained.

STRAWBERRY-KIWI MILKSHAKE

Ingredients

- 1 cup of fresh strawberries
- 1 cup of kiwi fruits
- 1 cup of milk
- 1 cup of vanilla ice cream

Preparation:

Place the cut fruits, milk and ice cream in the blender, and mix until a homogeneous consistency is obtained. Pour the contents into cups and enjoy the taste!

10. TROUBLESHOOTING

In case of any failures or malfunctions of the appliance, refer to the table below to identify the causes and solutions to the problem.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on.	The plug is disconnected.	Plug the appliance in the power outlet.
	The jug is improperly placed on the base.	Make sure the blender bottle is properly attached to the base.

11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT



Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do not dispose of them with household waste as they may contain substances harmful to human health and the environment! Please actively support economical management of natural resources and protect the environment by taking the waste appliance to a collection point for recyclable waste electrical equipment.

12. WARRANTY

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the product must be returned to the store where it was purchased, along with the proof of purchase. The product should be complete and placed in its original packaging.

13. CE DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance meets the requirements of the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive and the Low Voltage Directive (LVD). Therefore the appliance has been issued the CE mark and EC declaration of conformity.



14. EXPLANATION OF SYMBOLS



This symbol indicates that the packaging includes a user manual, which should be read before use.



The 'Green Point' trademark printed on the packaging means that the importer has made a financial contribution to the creation and operation of the national system for the recovery and recycling of packaging waste, in accordance with the regulations arising from Polish and European Union laws on packaging and packaging waste.



The product is intended for contact with food.



Designation of the container material – paper.



Two concentric squares indicate that this product is a Class II double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a ground connection.



This product meets the health and safety requirements in accordance with the German Product Safety Act, section 20–22 ProdSG.



This product meets the requirements of the Directive 2011/65/EU, referred to as RoHS directive. The purpose of the Directive is to approximate the laws of the member states concerning the restriction of use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, and to contribute to the protection of human health and the environmentally sound recovery and disposal of waste electrical and electronic equipment.

RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical and electronic equipment put on the market shall not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers.

15. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Poland
www.joinco.pt
Made in China
Batch number: 009/17

HOFFEN